

AUX Port Splitter

#93919

1. Unplug your hand control from the telescope's computerized mount.
2. Plug the Splitter's 6-pin connector into the hand control port on the mount.
3. Plug your hand control into one of the two ports on the Splitter.
4. Plug any other Celestron AUX port accessory into the remaining port.

Note: It does not matter which port you use for the hand control or accessory. Use whichever is more convenient.

Product design and specifications are subject to change without prior notification.

This product is designed and intended for use by those 14 years of age and older.



For complete specifications and warranty information, visit: celestron.com/support/warranties

NEED ASSISTANCE?

Contact Celestron Technical Support
celestron.com/pages/technical-support

©2025 Celestron. Celestron and Symbol are trademarks of Celestron, LLC. • All rights reserved. • Celestron.com
US: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA
UK: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, United Kingdom

FRANÇAIS

Diviseur de port AUX

#93919

1. Débranchez votre commande de la monture électronique de télescope.
2. Branchez le connecteur à 6 broches dans le port de commande de la monture.
3. Branchez votre commande à l'un des deux ports du diviseur.
4. Branchez n'importe quel accessoire Celestron AUX au port restant.

Remarque: Chaque port peut être utilisé indifféremment pour la commande ou l'accessoire. Utilisez le plus pratique sur le moment.

La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Ce produit est conçu et prévu pour être utilisé par des personnes âgées de 14 ans et plus.



Pour consulter les spécifications et les informations de garantie complètes, visitez celestron.com/support/warranties

BESOIN D'AIDE?

Contactez l'assistance technique Celestron
celestron.com/pages/technical-support

©2025 Celestron. Celestron et le Symbol sont des marques déposées

de Celestron, LLC. • Tous droits réservés • Celestron.com
US: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA
UK: Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Royaume Uni

DEUTSCH

AUX-Port-Splitter

#93919

1. Trennen Sie Ihre Handsteuerung von der computergesteuerten Montierung des Teleskops.
2. Stecken Sie den 6-poligen Stecker des Splitters in den Handsteuerungsanschluss der Montierung.
3. Schließen Sie Ihre Handsteuerung an einen der beiden Anschlüsse des Splitters an.
4. Schließen Sie ein beliebiges anderes Celestron-Zubehör für den AUX-Anschluss an den verbleibenden Anschluss an.

Hinweis: Es ist unerheblich, welchen Anschluss Sie für die Handsteuerung oder das Zubehör verwenden. Nutzen Sie einfach den, der für Sie am bequemsten ist.

Produktdesign und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieses Produkt ist für Personen ab 14 Jahren konzipiert und vorgesehen.



Vollständige technische Daten und Garantieinformationen finden Sie unter: celestron.com/support/warranties

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Kontaktieren Sie den technischen Support von Celestron
celestron.com/pages/technical-support

©2025 Celestron. Celestron und Symbol sind Warenzeichen von Celestron, LLC. Alle Rechte vorbehalten. • Celestron.com

USA: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA
UK: Celestron Global Ltd., Einheit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Vereinigtes Königreich

ITALIANO

Splitter porta AUX

#93919

1. Scollegare il comando manuale dalla montatura computerizzata del telescopio.
2. Collegare il connettore a 6 pin dello Splitter alla porta del comando manuale sulla montatura.
3. Collegare il comando manuale a una delle due porte dello Splitter.
4. Collegare qualsiasi altro accessorio Celestron con porta AUX alla porta rimanente.

Nota: Non importa quale porta utilizzi per il controllo manuale o per l'accessorio. Utilizzare quella che ti è più comoda.

Il design del prodotto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza previa notifica.

Questo prodotto è progettato per essere utilizzato da persone di età pari o superiore ai 14 anni.



Per specifiche complete e informazioni sulla garanzia, visita: celestron.com/support/warranties

SERVE ASSISTENZA?

Contattare l'Assistenza Tecnica Celestron
celestron.com/pages/technical-support

©2025 Celestron. Celestron e Simbolo sono marchi commerciali di Celestron, LLC. • Tutti i diritti riservati. • Celestron.com
Stati Uniti: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 USA
Regno Unito: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, United Kingdom

ESPAÑOL

Divisor de puerto AUX

#93919

1. Desconecte su mando manual del soporte informatizado del telescopio.
2. Conecte el conector de 6 puntas del divisor al puerto del mando manual en el soporte.
3. Conecte su mando manual en uno de los dos puertos del divisor.
4. Conecte cualquier otro accesorio de puerto AUX de Celestron al puerto restante.

Nota: No importa el puerto que use para el mando manual o el accesorio. Use el que resulte más práctico.

El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin notificación previa.

Este producto ha sido diseñado y está pensado para ser usado por personas de 14 años o más de edad.



Para obtener las especificaciones completas e información de garantía, visite: celestron.com/support/warranties

¿NECESITA AYUDA?

Contacte con el soporte técnico de Celestron
celestron.com/pages/technical-support

©2025 Celestron. Celestron y su símbolo son marcas comerciales de Celestron, LLC. • Todos los derechos reservados. • Celestron.com
EE.UU.: Celestron, 2835 Columbia Street, Torrance, CA 90503 EE.UU.
GB: Celestron Global Ltd., Unit 2 Transigo, Gables Way, Thatcham RG19 4JZ, Reino Unido



FR
Cet appareil, piles se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Separate waste collection. Check your local municipal guidelines.

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.